

# Monteringsanvisning Pakkboks

## Montering

Skyv varmekabelen inn røret før pakkboksen monteres.

Bskytt varmekabelen under monteringen ved å skru nippelen (1) i T-røret.

Når varmekabelen er på plass monteres pakkboksen i følge bildene merket "Riktig". Dra klemmutteren først til for hånd slik at den bunner mot messingskiven, dra så til ytterligere **to** runder med verktøy.

